1. Если вы ещё не выполняли обновление ПО, или есть подозрения, что в точке установки ВТА10 отсутствует доступ ко всемирной сети, то выполните проверку доступности сервера обновлений «Планара»:

Правка Вид Журнал Закладки Инстр Planar BTA v0.5.6:40fc7e - Н.,, × +	кенты <u>С</u> правка			ļ	
🛈 🎤 🔏 192.168.1.42/?_=/ru/network		С Q Поиск	☆ 自 ♥ ↓	F 🍙 🥹	9
то посещаемые   Өначальная страница 🔝	ента новостей 😗 Windows Media 🛞 Windows 🛞 Бе	сплатная почта Н 🛞 Настройка ссылок			
English   Русский (Russian)				EM	WE
<u> PIPLANAK</u>					-
		2			
Главная	Настройки сети Сеть Д	амен Прокси Ping			
Каналы	3	4			
Модули	Адрес update.planarchel.ru	Выпол	нить		
События	Вывод команды	Ortau	OPUTL		
1 Настройки сети	64 bytes from 192.168. time=4.000 ms	1.251: seq=0 ttl=64	50010		
Вебсервер	64 bytes from 192.168	.1.251: seq=1 ttl=64			
сымр	64 bytes from 192.168.	.1.251: seq=2 ttl=64			
Stamp	time=0.000 ms 64 bytes from 192 168	1 251: seg=3 ttl=6/			
пользователи	time=0.000 ms	1.201. 30q-0 ta-04			
Дата и время	64 bytes from 192.168. time=0.000 ms	1.251: seq=4 ttl=64			
Обновление	6 update.planarchel.m	u ping statistics			
Сервис	5 packets transmitted,	5 packets received,			
Помощь					
PTA10.07C					
DIATV VU.S.D				admin, Выити	И

Если проверка («ping») прошла успешно, то внизу поля «Вывод команды» вы увидите сообщение «5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss».

Если сообщение будет вида «bad address 'update.planarchel.ru'» или «5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss», значит есть проблемы либо в настройках сети BTA10, либо в настройках выхода в глобальную сеть из вашей локальной сети.

2. Проверьте настройки обновления ВТА10, как показано на рисунке:

192.168.1.42/?_=/ru/firmware			C Q I	Тоиск	☆自	Q t	â	0
о посещаемые 🛞 Начальная страница 📓	) Лента новостей   Windows Medi	ia 🐨 Windows 🛞 Беспла	тная почта Н 🔞 Настр	юйка ссылок				
English   Русский (Russian)								EM
	•							
<u> PIPLANAK</u>								
			2					
Главная	Обновление Г	ПО Обновления	Разделы Наст	оойки обновления				
Каналы		2						
Модули	Адрес сервера обновле	ений http://update.pla	narchel.ru/bta10/					
События	Полт селвела							
Настройки сети	Hope copeopa	80						
Befeenben	Имя пользователя	updater1						
веосервер	-							
SNMP	Пароль	*******						
Пользователи	Применить	осстановить						
Дата и время								
Обновление								
Сервис								
Помощь								

3. Проверьте доступную версию ПО ВТА10 на сервере обновлений «Планара»:

) 🚩 🔏 192.168.1.42/?_=/ru/firmware	Пента новостей 🔎 чи	indows Media 🏾 🔊	Windows 🛞 Ferrori	С Ц С Поиск	Настройка ссылок	_ ☆ 🗉	•	î	-0 1			
English   Русский (Russian)												
[→]PLANAR									_			
Главная	Обновл	тение ПО	2	Разделы	Настройки обновл	тения						
Каналы												
Модули	Текущая в	версия										
События	Параметр			Значение								
Настрайки соти	Номер сборки	#92										
настроики сети	Дата сборки	Дата сборки Вт Май 22 2018 Описание текущей версии										
Веосервер	Описание											
SNMP												
Пользователи	# Версия ПС + Прошивка	# Версия ПО #0.5.6 + Прошивка модулятора ВТА-TSM01 #0.1.7.11. + Добавлена возможность перезапуска произвольного модуля станции по										
Дата и время	+ Добавлена											
Обновление	треоованию	THUIBJUBATEJI	н.			~						
Сервис	91											
Помощь	Проверить	Проверить обновления Установить обновления										
		-										

4. Проверка должна завершиться так, как показано на рисунке ниже, то есть должна отобразиться информация о доступной версии:



## 5. Запустите загрузку и установку обновления:



## 6. По окончании установки обновления перезагрузите BTA10: Фейл Правка Вид Журнал Закладки Инструменты Справка



7. После перезагрузки станции, когда светодиод на передней панели будет мигать зеленым (это означает, что идёт загрузка программы) войдите в веб-интерфейс BTA10 и подтвердите работоспособность новой программы:

🥑 Planar I	BTA -	Mozilla I	Firefox														
Файл ∏ра	вка	<u>В</u> ид <u>Ж</u> у	ирнал ;	<u>В</u> акладки	Инструме	нты <u>С</u> п	равка										
😝 Planar B1	A				+								1				-
<b>(</b> ) () 19	92.168	8.1.48					100				ĩ	7 7 C	Soogle	لر	2 🕈	俞	
🕗 Часто по	сещае	емые [] Н	ачальна	я страница	a 🛃 🔊 r	Іента нов	остей 门 Windo	ws Media [] W	/indows 🚺 B	есплатная поч	та Н 🗍 Н	астройка	ссылок		-		
En	glish	Русский	(Russian	)											EM	nea i	^
						_											
		-		-	_												
		P	A	NA	R												
	1	лавна	я			×.	Требуется п	одтверждени	е успешнос:	ти применени	ия обновле	ний. Для	выполнения данн	ой операции			
Каналы					оста	осталось 57:55. При неподтверждении успешности обновления станция будет перезагружена для											
	использования пре								ерсии програ	аммного обе	спечения.	Подтв	ердить Отказ	аться			
	С	обыті	ия			Доб	іро пожал	ювать!			1						
	Н	астро	йки	сети		• •											
	P	oficer	Pop			Стан	щия:										
		reocep	Осервер Местонахождение:														
	s	NMP				Конт	акты:										
	П	ользо	вате	эли		Кан	алы приё	Ma (DVB-	-C/T/T2)								
	Д	ата и	врег	RN					,								
	0	เดินออเ	nouu	0		#	Сис.имя	Частота	Тип	Стату	yc Bi	олючён					
		ONOBI	тепи			0 2	2 40	626.00 MFu	DVB-T2	Захвачен	Да						
	C	ервис	C														
	П	Іомощ	Ь			Программы											
						#	Сис.имя	Сдвиг	Несущая	Система	Уровень		Программа	Включён	4		
						01	-	-				2227		Проверка			
						0 2	?		9879					Проверка			100
							)							Проверка			- M